**فرآیند صدور و تمدید مجوز کار با اشعه در مراکز و مؤسسات پرتوتشخیصی (رادیولوژی، آنژیوگرافی، سی‌تی‌اسکن، سی‌آرم اتاق‌عمل، سنگ‌شکن، فک و صورت و)...**

**الف ارائه مدارک موردنیاز**

۱. درخواست مکتوب متقاضی به معاونت درمان مبنی بر صدور یا تمدید مجوز و معاونت درمان مدارک را طی نامه‌ای به معاونت بهداشتی دانشگاه اعلام می‌نماید.

۲. کپی مجوز کار قبلی با ضمائم ۱ و۲

۳. کپی مجوز نصب دستگاه‌ها (اگر نوع درخواست صدور هست)

۴. کپی لیست پرتوکاران که دارای دزیمتر فردی ( فیلم‌بج )هستند(آخرین دوره)

۵. نتایج کنترل کیفی (کالیبره )تمام دستگاههای موجود در مرکز/موسسه پرتوپزشکی

۶. کپی آزمایشات ادواری پرتوکاران آخرین دوره

۷. کپی کارت ملی مدیر، مسئول فنی و مسئول فیزیک بهداشت در صورتی که نوع درخواست صدور بوده یا افراد ذکر شده مجوز قبلی تغییر کرده باشند.

۸. مدرک تحصیلی مسئول فنی و مسئول فیزیک بهداشت در صورتی که نوع درخواست صدور بوده یا افراد ذکر شده مجوز قبلی تغییر کرده باشند.

۹. کپی دوره‌های حفاظت برای رشته‌های غیر مرتبط با پرتو مانند پرستاری، اتاق عمل و(...گذراندن دوره حفاظت الزامی است)

۱۰.تکمیل تعهد مسئول فنی

۱۱.تکمیل تعهد مسئول فیزیک (مسئول فیزیک مراکز پرتوتشخیصی حداقل کارشناس رادیولوژی باشد)

**ب بازدید، تایید و صدور نامه تاییدیه**

۱۲. انجام بازرسی توسط کارشناس پرتوهای معاونت بهداشتی و تایید شرایط ساختمانی، حفاظتی و محیطی (در بازدید شرایط بهسازی ساختمان مطابق مقررات وزارت متبوع، رعایت مقررات حفاظت در برابر اشعه، دزیمتری محیطی و فردی، تجهیزات مورد نیاز مانند وسایل اطفا حریق تهویه داروها و وسایل احیاء، معاینات و آزمایشات پرتوکاران، کالیبراسیون دستگاه‌ها و مجوزهای مورد نیازآن مورد بررسی قرار می‌گیرد)

۱۳. پس از بازدید کارشناس پرتوها و تایید مکان و کامل بودن مدارک، نامه تاییدیه در معاونت بهداشتی صادر و این نامه دراختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

**ب ورود به سامانه امور حفاظت در برابر اشعه**

۱۴. متقاضی با در دست داشتن نامه تاییدیه و سایر مدارک مورد نیاز که همگی به صورت فایل الکترونیکی می‌باشد (نامه درخواست به امور حفاظت، لیست دستگاه‌ها، لیست پرتوکاران و مدرک تحصیلی، تعهدنامه مسئول فنی، تعهدنامه مسئول فیزیک بهداشت، مدرک تحصیلی مسئول فنی، مدرک تحصیلی مسئول فیزیک، فایل کنترل کیفی دستگاه‌ها و تعهد دست‌نویس) وارد سامانه دفتر امور حفاظت در برابر اشعه به آدرس http://inra.aeoi.org.ir شده و نسبت به بارگزاری مدارک اقدام می‌نماید .قبل از ورود به این سامانه به موارد زیر توجه شود:

- پزشک متخصص می‌تواند فقط در دو مرکز به عنوان مسئول فنی به صورت شیفت صبح و عصر در یک شهر یا دو شهر نزدیک هم (درصورت معقول بودن مسافت ) مسئولیت داشته باشد.
- پزشک متخصص معرفی شده به عنوان شخص مسئول هر بخش باید دارای تخصص در زمینه فعالیت همان بخش باشد .به عنوان مثال، متخصص اورتوپد برای اتاق عمل اورتوپدی و متخصص مغز و اعصاب برای اتاق عمل مغز و اعصاب، متخصص قلب برای آنژیوگرافی و...
- درصورت تغییر پرتوکاران، ابتدا برای افراد جدید دزیمتر فردی فیلم بج تهیه گردد و سپس نسبت به درخواست مجوز کار با اشعه اقدام شود. -
- کلیه پرتوکاران از جمله شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت در هر بخشی که فعالیت مینمایند باید دزیمتر فردی فیلم بج مخصوص همان بخش را نیز داشته باشند.
- در هنگام درخواست مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی تعداد پرتوکاران و تخصص آنها باید با جدول پیوست ۳ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه مطابقت داشته باشد.
- کنترل کیفی‌های ارسالی دستگاه‌ها باید دارای تاریخ معتبر یک ساله به همراه امضاء مسئول فنی بخش یا مرکز مربوطه همراه با مستندات و CD فایل اطلاعات باشد.
- کلیه دستگاههای فعال، غیرفعال، اسقاط شده در هنگام درخواست تایید مجوز کار با اشعه تعیین وضعیت شوند.
- هر مرکز در صورت داشتن بیش از دو دستگاه، مسئول فیزیک بهداشت جداگانه معرفی نماید.
- مسئولین فیزیک بهداشت هر یک از بخشهای پزشکی هستهای، رادیوتراپی و آنژیوگرافی نمیتوانند در سایر بخشها مسئول فیزیک بهداشت باشند
- مسئولیت فیزیک بهداشت بخشهای اتاق عمل، رادیولوژی، سیتیاسکن، سنگشکن و گوارش میتواند به یک فرد واجد شرایط واگذار گردد